



Οδηγίες Αλλαγής Λάμπας UV (κάθε 12 μήνες)

***Προσοχή:** Απαγορεύεται να ανάψετε την λάμπα εκτός της συσκευής. Χρησιμοποιώντας την ή καταστρέφοντας την UV λάμπα μπορεί να προκαλέσει διαφυγή της υπεριώδους ακτινοβολίας η οποία είναι επιβλαβής για τα μάτια και το δέρμα. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ελαττωματικής ή κατεστραμμένης λάμπας.


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.




2. Τραβήξτε προς τα πάνω την υφιστάμενη λάμπα.




3. Αφαιρέστε την λάμπα από την συσκευασία της αποφεύγοντας να την αγγίξετε.




4. Τοποθετήστε την νέα λάμπα στην θέση της.



5. Επιλέξτε με το βέλος το 'New Lamp'



6. Πατήστε το OK



7. Τοποθετήστε πίσω στην θέση του το ελαστικό κάλυμμα.

